


"Standard Operating Procedure" >>> AFVALSORTERING <<< "SOP"

Plant : Zedelgem - WCM pilootzone	Werkpost : Werkplaatsen
Opgesteld door : Wim Vandenberghe	Datum : 24/11/2011 SOP nr : B22/DRAAIERIJ ZONE B/FD/01
☒ Basiskennis/Werkwijze	Product Ref. :
Titel : Ferro draailingen	WCM Ref. :

Toegelaten	Niet toegelaten	Op de werkpost	Ledigen / verwijderen	Hoe of waar inzamelen ?	Ledigen / verwijderen
Zie info & foto's op keerzijde	Alle "andere" sorteerbare fracties die thuishoren in "andere" recipiënten of op "andere" locaties aanwezig op de aangeduide zone (ingekleurd op het plan)	 			

<u>MRO-codes</u> :		3035/10004 : busmagneet		<u>PBM's</u> :	
<u>Bijkomende instructies</u> :				Link naar "SOP's" via homepage CNH Intranet Zedelgem >>> Afvalwijzer CNH <<<	
Contacten van Gansewinkel op CNH		☎ 9994 - 3730		E-mail : hans.noppe@cnh.com	
Deze "SOP" afvalsortering heeft ALTIJD voorrang op alle andere afvalsorteerinstructies (bijvoorbeeld op leaflets, MSDS, enz...).					
OD = ophaaldienst		RD = reinigingsdienst		BP = bevoegd persoon	
				OA = onderaanneming (derden)	
				DSV = onderaanneming (magazijn)	
Enkel gesorteerde materialen / producten / verpakkingen (in het juiste recipiënt op de inzamelplaats) worden meegenomen (verwijderd).					
Maak het onderscheid tussen ferro en non-ferro met een busmagneet.					

ENV DEZE "SOP" IS ENKEL GELDIG VOOR DE AANGEDUIDE ZONE (ZIE PLAN)

Volgende update : januari 2013	Goedgekeurd door : van Gansewinkel		
-------------------------------------	---	--	--

TOEGELATEN MATERIALEN / AFVALSTOFFEN (waarvan de houder zich wenst te ontdoen)



FD-Stalen spanen 06

4

7

10

13



FD-Stalen spanen 07

5

8

11

14



FD-Stalen spanen 08


6

9

12

15

ALGEMENE INFO - AANDACHTSPUNTEN - GEVAARSYMBOLLEN - PBM - 5R



Recyclage (EXTERN)

2

3

4



5R - 5.RECYCLE

6