

## Purger un radiateur

- Dans un radiateur, un trop plein d'air peut être néfaste. En plus de provoquer des chocs au son caractéristique dans les tuyauteries, il diminue la qualité de chauffe des appareils et, donc, entraîne un surplus de consommation d'énergie. Pour évacuer l'air du système de circulation de l'eau, vous n'avez qu'à purger votre radiateur.
- Avant de commencer, coupez l'alimentation en eau de votre chaudière. Sans ça, vous vous exposez à l'eau chaude de vos circuits qui est fortement sous pression.
- L'utilisation d'une clé de purge ne sera nécessaire que sur les plus vieux modèles de radiateurs. La plupart du temps, cette opération ne nécessite aucun outil en particulier.
- Le vis de purge se situe sur le côté du radiateur, à l'opposé du robinet de réglage de température. Techniquement, vous ne devez pas vraiment manipuler le robinet de purge, mais la petite molette qui le termine.
- Ouvrez cette dernière, non sans avoir placé un petit récipient en-dessous. Tournez-la lentement avec vos doigts jusqu'à entendre un léger sifflement, mais ne la dévissez jamais complètement. Procédez jusqu'à ce qu'un mince filet d'eau se mette à couler, puis cessez et rallumez votre alimentation.

